

石材の注意点

●石材共通

- ・天然石特有の色幅や模様があり、統一して出荷する事はできません。施工前に必ず仮置きをして下さい。
- ・製造上もしくは石質上、小口裏面側に欠けのある場合がございます。
- ・全ての天然石に吸水性がございます。表面からのインクや鉄サビ、油分等、汚れの付着はもちろんの事、裏面からのアクやシミの発生を防ぐため、また、凍害等を防ぐために、表面には保護剤や撥水剤、裏面には吸水調整剤の塗布をおすすめします。ぜひ、弊社浸透性撥水保護剤(50-F 面掲載、下記)をお試し下さい。
- ・寸法や厚さ、カネテには多少の誤差がございます。その寸法やカネテの誤差を吸収するため、また、施工後の破損や剥離を防ぐためにも、商品に合わせた目地幅を確保し、十分な目地詰めを行って下さい。
- ・目地材等が表面に付着した時は、すぐに水洗い後乾拭きを行って下さい。

●大理石

- ・酸に侵されます。屋外での施工や、酸洗いや酸性洗剤の使用をしないで下さい。
- ・浴室等の湿潤場所への施工には、表面の劣化や黄変を防ぐため、保護剤や撥水剤の塗布をおすすめします。
- ・裏映りを防ぐために、白い大理石の施工には、白セメントと寒水石や、白色接着剤のご使用をおすすめします。ぜひ、弊社弾性接着剤ジャスピタ W (ホホワイト色) やスーパーボンドサスケ(50-B,M,面掲載、下記)をお試し下さい。
- ・特に筋模様のある大理石は、天然の亀裂がある場合がございます。強い衝撃を与えないで下さい。また石質上、裏面に樹脂等による補強や、表面に樹脂等による補修の施されている場合がございます。
- ・目地詰めの際、養生テープ等で養生を行う事、商品と同色系統の目地材を使用して頂く事をおすすめします。

●御影石

- ・鉄分を含む場合がございます。酸洗いや酸性洗剤の使用により、サビを誘発する可能性がございます。
- ・浴室等の湿潤場所への施工には、表面の劣化や黄変を防ぐため、保護剤や撥水剤の塗布をおすすめします。

●割肌石材

- ・乱形石は未加工で施工した場合の数量で出荷いたします。施工方法により必要数量は異なりますが、**20～30%多めにご注文頂きます事をおすすめいたします。**
- ・層状に形成される石材には、各層間の界面に隙間のある場合がございます。強制的に剥離を行ってから施工して下さい。
- ・表面(裏面)の凹凸により、板厚に差がございますので、モルタル等により、その差を吸収できるような工法をとって下さい。
- ・スレートは鉄分を含む場合がございます。酸洗いや酸性洗剤の使用により、サビを誘発する可能性があります。また製造工程上、すでにサビが付着している場合もございます。
- ・表層に細かい剥離が見られる場合がございますが、割肌石材に特有の一時的なものであり、劣化を示すものではありません。

●モザイク

- ・それぞれの石種に応じた注意点を参照して下さい。
- ・商品を水に濡らした状態で放置しますと、各ピースと裏面のネットが剥がれやすくなります。
- ・施工後の見栄えをよくするために、仮置きをしてから、ジョイント部分の手直しをおすすめします。

弊社取扱商品

浸透性撥水保護剤(表面塗布タイプ)

5228 ハッスル山(4リットル缶) …御影石・大理石(低吸水性商品)用

5229 ハッスル丸(4リットル缶) …テラコッタ・ライムストーン・サンドストーン(高吸水率商品)用

接着剤

スーパーボンドサスケ 5232(20kg ペール缶) …大判タイル等、床の施工に最適

ジャスピタ G (グレー色) 5295 (1箱=2kg アルミパック×9本)

W (ホホワイト色) 5296 (1箱=2kg アルミパック×9本) …内外装に幅広く使用可能

カチオンパワーTS 5218(1箱=10kg アルミパック×2袋) …下地調整及び外廻りの施工に最適

D ボンド OS 5220(20kg ペール缶) …浴槽・浴室・サウナなどの水廻りに最適

株式会社オオムラ